

Wechsel des Luftschlauch-Adapters NW 100 auf den Adapter AL21 zur Anwendung von ovalen Revisionsöffnungen 200x100 bei Luftdichtheitsprüfungen.



Legen Sie den Luftschlauch auf eine feste und stabile Unterlage.



Lösen Sie die Schlauchschelle.



Entfernen Sie den Adapter NW 100.

Wechsel des Luftschlauch-Adapters NW 100 auf den Adapter AL21 zur Anwendung von ovalen Revisionsöffnungen 200x100 bei Luftdichtheitsprüfungen.



Stecken Sie den Luftschlauch bis zum Anschlag auf die Schlauchtülle.

Achten Sie auf einen festen, sicheren und dichten Sitz des Luftschlauches.



Befestigen Sie die Schlauchschelle ca. 1,5 cm unterhalb des Wulstes am Gummi-Anschlussstück.

Achten Sie immer auf einen festen und dichten Sitz des Luftschlauches auf der Schlauchtülle. Beim Rückbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.