

Wechsel des Luftschlauch-Adapters NW 100 auf den Adapter AL21 zur Anwendung von ovalen Revisionsöffnungen 200x100 bei Luftdichtheitsprüfungen.

	<p>Legen Sie den Luftschlauch auf eine feste und stabile Unterlage.</p>
	<p>Lösen Sie die Schlauchschelle.</p>
	<p>Entfernen Sie den Adapter NW 100.</p>

	<p>Stecken Sie den Luftschlauch bis zum Anschlag auf die Schlauchtülle.</p> <p>Achten Sie auf einen festen, sicheren und dichten Sitz des Luftschlauches.</p>
	<p>Befestigen Sie die Schlauchschelle ca. 1,5 cm unterhalb des Wulstes am Gummi-Anschlussstück.</p>

Achten Sie immer auf einen festen und dichten Sitz des Luftschlauches auf der Schlauchtülle. Beim Rückbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.